

1/14/87-9 Hrs.-NU BOP. 1/2 Hr.-Test csg & blind rams to 1000#, OK. 2 1/2 Hrs.-
RIH. 1/2 Hr.-Test pipe rams to 1000#, OK. 1 1/2 Hr.-Drl cmt. 1/2 Hr.-
Test lower pipe rams & csg to 1000#, OK. 1/4 Hr.-Drl FS. 1 1/4 Hr.-
Drl. 1 1/2 Hr. -Circ samples @ 2665'-2706'. 6 1/2 Hrs.-Drlg.